

# Informace o výrobku

## Pájecí vodička „ZD Spezial“, „ZD“ a „ZD Hobby“

K pájení zinku, titanozinku a pozinkovaného ocelového plechu

Č. výrobku: 24 11 ...

Údaje o našich výrobcích jsou výsledkem dlouhodobých zkušeností, které rádi dále poskytneme našim zákazníkům jako technickou pomoc při aplikaci. Vzhledem k tomu, že však nemáme vliv na provedení prací, uskutečněných našimi výrobky, omezuje se naše ručení v případě kvalitativních závad na náhradní plnění, uvedené v našich nákupních podmínkách

Tyto informace o výrobku nepředstavují žádné závazně přislíbené vlastnosti.

**Pájecí vodička „ZD Spezial“, „ZD“ a „ZD Hobby“**

## Popis

Tavidlo pro měkké pájení nového a oxidovaného titanozinku, jemného zinku a pozinkovaného ocelového plechu na bázi chloridu zinečnatého a chloridu amonného, ve vodném roztoku s přísadkou volné kyseliny solné.

## Vlastnosti

	„ZD Spezial“	„ZD“	„ZD Hobby“
Typ podle DIN EN 29454-1	3.2.2.A		
Stav	kapalný		
Hustota	1,40 g/cm <sup>3</sup>	1,30 g/cm <sup>3</sup>	1,090 g/cm <sup>3</sup>
Barva	čirá jako voda		
Hodnota pH	1	2	5

## Použití

Jako standardní verze pájecí vodičky „ZD“ pro všechna použití, uvedená v popise. Ve slabší receptuře jako pájecí vodička „ZD Hobby“ pro použití „Udělej si sám“.

Jako pájecí vodička „ZD Spezial“ pro silně oxidované a zvětralé povrchy.

## Mytí

Zbytky tavidla jsou korozivní a musí se pečlivě smýt (teplou) vodou (příp. neutralizovat, ošetřit ultrazvukem).

## Pokyny pro skladování

Skladujte v těsně uzavřených obalech, chráněné před slunečním světlem a vlhkostí.

Láhve Simple-fix se zásadně musí skladovat v přímé poloze!

Trvanlivost při správném skladování minimálně 24 měsíců.

## Formy dodávky

100 ml, 250 ml	láhve s pouzdrům na štětec
0,500 kg, 1,000 kg	láhve
25,000 kg	kanystry
25 ml, 50 ml	Simple-fix

Na přání lze dodat další velikosti obalů a velkoobaly.